






PB2/PR2 Manuel d'installation Installation manual



Please keep this manual and product code numbers for replacement parts ordering if necessary.

Conserver soigneusement ce manuel et les codes du produit pour pouvoir au besoin commander des pièces de rechange.

Avertissement Warning

Nous vous recommandons de porter un équipement sécuritaire et adéquat.
We recommend you wear adequate safety equipment.



Pour une installation directement sur des tuiles. For direct installation on tiles.

Pour toute installation directe sur de la tuile. Veuillez noter qu'il est important que la tuile s'étende jusqu'à l'extérieur de la douche. Bien sceller le joint entre les tuiles et les montants de la douche à l'aide d'un scellant siliconé.


For direct installation on tiles. Please note that it's important that the tiles extend to the exterior of the shower. Seal the joint between the tiles and the jamb of the shower with a silicone sealant.

Entretien Maintenance


Pour conserver l'aspect neuf, il est conseillé d'utiliser un linge doux non abrasif avec de l'eau et un peu de détergent doux. Ne jamais utiliser de sableuse ou d'outils pointus.

To clean up and preserve the brand new aspect, use a soft cloth with water and some mild detergent. Never use a power pad or sharpen edge tools.


Le produit peut être sujet à des changements et, ou modifications sans préavis.
The product may be subject to changes or modifications without notice.




1 4X	2 1X	3 2X	4 12X	5 1X L=1998	6 1X	7 1X L=1980	8 1X L=2000	9 1X	10 14X	11 12X ST4X40
12 1X	13 1X	14 2X ST4X18	15 1X	16 1X L=650	17 1X	18 2X	19 1X	20 2X L=2000	21 2X	22 1X
23 1X	24 1X	25 1X	26 1X	27 2X	28 2X	29 1X 4mm	30 1X 2.0mm			





21




Φ6x50mm



10




11




model	A (mm)		A (")	
	min	max	min	max
36	859	874	33 7/8	34 3/8
42	1010	1025	39 3/4	40 3/8
48	1164	1179	45 7/8	46 3/8
60	1468	1483	57 3/4	58 3/8

model	B (mm)		B (")	
	min	max	min	max
32	757	772	29 3/4	30 3/8
34	808	823	31 3/4	32 1/2
36	859	874	33 7/8	34 3/8
42	1011	1026	39 3/4	40 3/8
48	1164	1179	45 7/8	46 3/8



1







2








Wedge spacer is to put under glass door for level only if necessary.










5



Do not over
tighten the screw

6



7

